



SUSPENSION DE ZONE	BYP (EXCL)+ master + zone + ENTER
MÉMOIRE	MEM
CARILLON	Tenir enfoncé la zone ; pour taire le clavier : tenir CLEAR (EFFAC)
CODE MAITRE	ENTER + master + section (001 master système ; 002 master 1 ; 003 master 2) + code (4-6) + ENTER + CLEAR
AJOUT DE CODE	ENTER + master + section (004 a 048)+code(4-6)+ ENTER + CLEAR
RETRAIT DE CODE	ENTER + master + section + FORCE (EXCL-AUTO) 4-6X selon code
ESSAI D'ALARME	*4 (lumière clavier ; carillon clavier ; sirène)
RESET FEU	PG (FNC) pour 3 seconde
ARMEMENT RAPIDE	*0 activation : *5 + master + 5
ARMER A DOMICILE	STAY (PARTIEL) + master
LUMIÈRE TROUBLE	TBL (DEFT)
ZONE 1	Pile faible
ZONE 2	Sans fil pile faible
ZONE 3	Panne alimentation
ZONE 4	Trouble sirène
ZONE 5	Panne de courant sirène
ZONE 6	Panne de courant auxiliaire (AC)
ZONE 7	Communication échouée
ZONE 8	Horloge interne ; appuyer sur 8 + HH/MM
ZONE 9	Sabotage ; appuyer sur 9 pour zone
ZONE 10	Panne ligne téléphonique
STAY (PARTIEL)	Défectuosité système de feu
TBL (DEFT)+ FORCE (EXC.AUTO)	Clavier défectueux
MEM	Perte supervision du sans-fil ; appuyer sur MEM pour zone
BYP (EXCL.)	Module manquant ; perte d'appareil